

U ž í v a t e ľ s k á p r í r u č k a

RUPKKI digitálnej televízie

I P T V

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Digitálnej káblovej televízie RUPKKI s.r.o., v spolupráci s DSI DATA s.r.o.



kontaktné miesto pre zákazníkov

nájdete na sídlisku Západ I.
budova Bytového družstva

RUPKKI s.r.o.

Kamenárska 5, č.d. 108
052 01 Spišská Nová Ves

adresa sídla spoločnosti

Iľiašovská 33
053 11 Smižany
IČO: 36580392
DIČ: 2021832142
IČ DPH: SK2021832142

PO - PIA: 08:00 - 17:00

SO, NE: servisné stredisko k dispozícii

na tel. čísle **053 / 23 999 00**

SERVISNÉ STREDISKO 7 DNÍ V TÝŽDNI

RUPKKI s.r.o.
internet | digitálna televízia



MOTOROLA VIP 1003

Vážený zákazník,

dovoľte, aby sme Vám poďakovali za výber našej digitálnej TV. Naša digitálna TV výrazne mení spôsob, akým budete sledovať Vaše obľúbené TV stanice. Kvalitou a funkciami sa výrazne odlišuje od bežnej káblovky a vo viacerých prípadoch prekračuje možnosti nových konkurenčných riešení. Aby bol Váš zážitok zo sledovania digitálnej TV ešte príjemnejší, radi by sme Vám predstavili jej funkcie.

PUK KÓD STB:

OBSAH

1 ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI	5
2 ZÁKLADNÁ OBSLUHA ZARIADENIA STB A DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA	6
3 DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ	8
4 ŠTART STB A ZÁKLADNÉ NASTAVENIE	10
5 INFORMAČNÁ LIŠTA – EPG	11
5.1 INFORMAČNÁ LIŠTA	11
5.2 PONUKA	12
5.2.1 SPÄŤ	12
5.2.2 ĎALŠÍ	12
5.2.3 PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA	12
5.2.4 PAUZA	13
5.2.5 SLEDOVAŤ OD ZAČIATKU	13
5.2.6 NAHRAŤ PROGRAM	14
5.2.7 POMER STRÁN	14
5.2.8 ZOZNAMY KANÁLOV	15
5.2.9 HLAVNÁ PONUKA	15
5.2.10 AUDIO STOPA	15
5.2.11 TITULKY	15
5.2.12 HĽADAŤ	15
5.3 PONUKA KANÁLY	16
6 BLIŽŠIE INFORMÁCIE K VOĽBE PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA	17
7 MENU - Hlavná ponuka	18
7.1 TELEVÍZIA	18
7.2 PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA	18
7.3 VIDEOSLUŽBY	19
7.3.1 POŽIČOVŇA	19
7.3.2 NAHRATÉ PROGRAMY	19
7.3.3 OVLÁDCIE PRVKY PRI PREHRÁVANÍ ZO ZÁZNAMU	22
7.4 RÁDIO	22
7.5 WWW PREHĽADAČ	23
7.6 PRE DOSPELÝCH	24
7.7 HRY	24
7.8 PLÁNOVAČ	24
7.9 NASTAVENIA	24
7.7.1 SAMOOBSLUHA	25
7.7.2 TV A RÁDIO KANÁLY, PORADIE	26
7.7.3 ZABEZPEČENIE	26
7.7.4 JAZYKY	27
7.7.5 NASTAVENIE SET-TOP-BOXU	28
8 TELETEXT	29
9 RIEŠENIE NIEKTORÝCH PROBLÉMOV A ČASTO Kladené OTÁZKY	30

1

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

Pre čo najlepšie využitie našej služby Vám odporúčame pozorne sa povenovať každej z nasledovných vlastností:



1. **KVALITA OBRAZU** – prinášame Vám najlepšiu dostupnú kvalitu obrazu. Odporúčame Vám preto používať kvalitný TV prijímač a audio sústavu, pripojené HDMI káblom.



2. **EPG** – prehľadný sprievodca programov cez ponuku kanálov, alebo cez programového sprievodcu.



3. **PAUSE TV** – pozastavenie živého vysielania.



4. **STARTOVERTV** – spustenie práve vysielanej relácie od začiatku.



5. **TIMESHIFTING** – spustenie starších relácií z ponuky programov vysielaných za posledných 24 hodín.



6. **NPVR** – nahrávanie relácií na virtuálny sieťový videorekordér.



7. **PVR** – možnosť zakúpenia STB s hard-diskom a nahrávanie relácií zo všetkých programov.



8. **VOD** – virtuálna videopožičovňa.



9. **RÁDIÁ** – počúvanie slovenských rádii v digitálnej kvalite.

10. **VEĽA ĎALŠÍCH MOŽNOSTÍ** osobného nastavenia Vašej televízie.

Pri vhodnom používaní uvedených funkcií Vám môže naša služba významne spríjemniť Váš voľný čas. Už sa nebudete musieť ponáhľať, aby ste stihli začiatok svojej obľúbenej relácie.

2

ZÁKLADNÁ OBSLUHA

ZARIADENIA STB

A DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

K našej digitálnej TV ste obdržali aj tzv. Set-Top-Box (STB) s diaľkovým ovládaním. STB je zariadenie potrebné na príjem a ovládanie digitálnej TV. Jeho inštaláciu a konfiguráciu zabezpečujú naši technici pri zavedení služby u Vás doma.

STB zapnete a vypnete stlačením červeného tlačidla v hornej časti diaľkového ovládača.



Prepnite Váš TV na AV kanál – použitím diaľkového ovládača k TV prijímaču. Pokiaľ je STB pripojený prostredníctvom HDMI - kvôli kvalite obrazu toto riešenie jednoznačne odporúčame - vyberte na diaľkovom ovládači k TV možnosť sledovať pripojené zariadenie cez rozhranie HDMI. Moderné TV prijímače dokážu samé rozpoznať a automaticky prepnúť potrebný AV vstup.



Hlasitosť zvuku regulujete pomocou STB. Nastavte na Vašom TV primeranú úroveň hlasitosti a odložte diaľkový ovládač k TV. Nebudete ho potrebovať pri prevádzke našej digitálnej TV (slúžiť bude len na zapnutie a vypnutie TV na diaľku). Tlačidlá na ovládanie hlasitosti sú podľa druhu diaľkového ovládača buď na boku alebo v hornej časti pod tlačidlom Zapnúť/Vypnúť.



Prepínanie TV kanálov prostredníctvom numerických tlačidiel na diaľkovom ovládači – toto je jedna z možností, ako si môžete prepnúť TV kanál. Pokiaľ viete, že program, ktorý chcete sledovať, je na 3. mieste, stlačte číslo 3. Prepínanie programov pomocou numerických tlačidiel je pomalšie, nakoľko po stlačení prvého čísla STB čaká, či nemáte v pláne stlačiť druhé číslo pri voľbe dvojčísľového kanálu. Preto v určitých prípadoch môže byť pohodlnejšie prepínanie kanálov inými postupmi uvedenými ďalej. Jednoduchý tip: ak sledujete dva programy – na jednom beží reklama, na druhom sa program ešte nezačal, prepínanie medzi týmito dvomi predtým zvolenými programami vykonáte cez funkčné tlačidlo s označením „Back“.

Funkčné tlačidlo
s označením
„BACK“.

BACK



V príručke budeme označovať tlačidlá na diaľkovom ovládaní úvodzovkami („“)!

3

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ



Aj keď sú s novšími verziami Motorola STB dodávané nové diaľkové ovládače, ich používanie je veľmi podobné. Základom ovládania je používanie kurzorových tlačidiel (šípka vpravo/vľavo/hore/dole) a tlačidla OK.



Dôležitý význam majú nasledovné tlačidlá, aj keď funkcie, ktoré zastupujú, sú dosiahnuteľné pomocou kurzorových tlačidiel:



- „**MENU**“ – otvorenie hlavnej ponuky – hlavné menu STB



- „**TV**“ – zapnutie/vypnutie programovej ponuky EPG alebo návrat do TV režimu STB



- „**BACK**“ – zobrazenie predchádzajúcej stránky alebo prepnutie na predchádzajúci program



- „**TEXT**“ – zobrazenie/vypnutie teletextu



- „**INFO**“ – rýchly prístup k informáciám o vysielanom programe

4

ŠTART STB A ZÁKLADNÉ NASTAVENIE

Po zapnutí STB začne zariadenie štartovací proces, ku ktorému patrí aj jeho komunikácia s centrálnym serverom a aktualizácia softvérového vybavenia. Tento proces je sprevádzaný vykresľovaním piatich guľčiek, ktorých význam je veľmi dôležitý v prípade riešenia problémov s pracovníkmi technickej podpory. Na základe stavu a počtu vykreslených guľčiek vieme posúdiť prebiehajúci proces štartu.

V špeciálnych prípadoch, ak sa stretnete s problémom, keď Váš TV prijímač nebude zobrazovať výstup z STB, môže byť problém v základnom systémovom nastavení video výstupov STB. Vtedy je potrebné vstúpiť do základného systémového nastavenia STB a vykonať základné nastavenie nasledovným spôsobom:



1. vypnite STB z elektriky,



2. zapnite STB a opakovane stláčajte tlačidlo „MENU“ na diaľkovom ovládači, až kým sa nezobrazí modrá obrazovka systémového nastavenia STB,



3. v systémovom menu sa medzi jednotlivými voľbami pohybujete pomocou kurzorových tlačidiel a tlačidla „OK“. Vyberte voľbu „Video“, alebo „TV system“ (závisí od modelu STB),



4. v nastavení video/TV system vyberte voľbu, ktorá zodpovedá Vášmu TV prijímaču. Spravidla ide o nasledovné nastavenie:

TV system: PAL B/D/G/H/I
Video output: 1080i, 1080i Video



5. kurzorom vľavo sa vráťte na hlavnú položku „Video“ alebo „TV system“ a prejdite kurzorom nadol na položku „Exit“, stlačte tlačidlo „OK“ a potvrdte voľbu „Save and Reboot“,



6. následne sa STB reštartuje s novými nastaveniami.

5.1


INFORMAČNÁ LIŠTA

Aktivujte ju stlačením
„OK“
na diaľkovom ovládači k STB.



Zobrazuje informácie o TV stanici (na lište hore), o práve vysielanom programe (na lište vľavo), o nasledujúcom programe (na lište vpravo). Pod lištou vpravo sa zobrazujú informačné ikony vyjadrujúce dostupné funkcie na práve vysielanom programe ako napr.:

- povolená funkcia nPVR pre daný kanál
- pre daný program je dostupných viac jazykových stôp
- dostupná funkcia teletext pre daný kanál
- povolená funkcia pause TV
- možnosť sledovať program od začiatku
- program je vysielaný v pomere strán 4:3
- program je vysielaný v pomere strán 16:9
- program je vysielaný v HD kvalite



Ďalej obsahuje časovú os, ktorá hovorí o tom, odkedy a dokedy sa program vysiela a koľko je už z neho v reálnom čase odvysielané – (žltá čiara dole). Ďalej obsahuje doplňujúce informácie ako je dátum a čas, alebo dve ďalšie možnosti Kanály a Ponuka, ktoré sa vyvolajú stlačením šípky vpravo/vľavo – ako je graficky znázornené na obrazovke vedľa týchto príkazov.



5.2 PONUKA

Vyvoláte ju stlačením tlačidla

„Doprava“

kruhového ovládača.



Zobrazí sa ponuka s dostupným funkciami pri prehrávanom programe. V rámci ponuky sa pohybuje šípkami (nahor/nadol/vpravo/vľavo). Zvolenú voľbu aktivujete stlačením „OK“.



5.2.1 SPÄŤ

Tlačidlo pre návrat na predchádzajúcu stranu ponuky.



5.2.2 ĎALŠÍ

Tlačidlo pre prechod na nasledujúcu stranu ponuky.



5.2.3 PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA

Budeme sa mu venovať v osobitnej podkapitole č. 6.



5.2.4 PAUZA

Zastavíte sledovaný program a neskôr môžete v jeho sledovaní pokračovať. Pre pozastavený program existuje časový limit 30 minút. Po tomto čase sa program prepne na živé vysielanie. Zoznam TV staníc, pre ktoré je táto funkcia dostupná, nájdete na www.rupkki.sk.


**Zoznam TV staníc,
pre ktoré je táto funkcia dostupná,
nájdete na internetových stránkach
www.rupkki.sk**



5.2.5 SLEDOVAŤ OD ZAČIATKU



Umožňuje sledovať vybraný program od začiatku bez toho, že by ste ho už predtým sledovali. Nikdy sa Vám nestane, že zmeškáte Váš obľúbený program. Program si môžete pozrieť dokonca aj vtedy, ak už sa dávno skončil a vy ste ho nestihli nahráť. Program, ktorý sledujete od začiatku, môžete posúvať na časovej lište dopredu aj dozadu, prípadne ho môžete zastaviť. Pre pohodlnejšie ovládanie sme aktivovali funkciu „šípok“ na diaľkovom ovládači, vďaka ktorým môžete preskočiť v 30 sekundových alebo 2-minútových intervaloch dopredu a dozadu podľa použitých šípok.



Pri prehrávaní relácie od začiatku je STB v režime prehrávania záznamu podobne, ako keď prehrávate titul z videopožičovne, alebo video-rekordéra. V tomto režime má informačná lišta (po stlačení tlačidla „OK“) rozšírené funkcie, ktorých popis nájdete v kapitole 7.3.3. Zoznam TV staníc, pre ktoré je táto funkcia dostupná, nájdete na www.rupkki.sk.



Pre lepšiu orietnáciu vidíte aj informáciu o ubehnutom čase relácie a v zátvorke o reálnom čase, kedy bola relácia naživo vysielaná.



5.2.6 NAHRÁVANIE

Spôsob a rozsah nahrávania relácií závisí od toho, aký program chcete nahrávať a aký typ STB prijímača máte (či je vybavený pevným diskom HDD). Vo väčšine prípadov sa používa funkcia nPVR (network personal video recorder), nahrávanie v sieti. K tomuto nahrávaniu nepotrebuje STB s HDD. Ak si zadáte nahrávanie nejakej relácie, nahrávanie sa vykonáva u nás na serveroch a je úplne nezávislé od Vášho STB. Takéto nahrávanie má veľa výhod:



- môžete nahrávať viac relácií v rovnakom čase,
- môžete počas nahrávania vypnúť Váš STB aj z elektriky,
- môžete si dať nahrávať reláciu aj v čase, keď sa už vysiela a je aj úplne pred koncom, zaznamená sa Vám celá od začiatku vysielania podľa programovej ponuky vysielateľa.

Ak máte STB s HDD a nahrávate program, ktorý je možné nahráť len na lokálny HDD (teda PVR), Váš STB musí zostať počas nahrávania zapnutý aspoň v pohotovostnom režime (teda nie je vypnutý z elektriky, len cez diaľkový ovládač). Samozrejme môžete sledovať v rovnakom čase aj iný program. Jedinou podmienkou je, že v rovnakom čase sa na STB nepoužíva viac ako 2 programy (1 sledovaný program, 1 nahrávaný program PVR, alebo 2 nahrávané programy PVR). Na toto obmedzenie však nemá vplyv počet nahrávaných relácií cez nPVR.



- Po otvorení menu nahrávanie máte tieto možnosti: nahráť aktuálny program, nahráť všetky epizódy (ak ide o seriál alebo reláciu s viac časťami) a pokročilé nahrávanie, ktoré umožňuje detailne naplánovať nahrávanie

Zoznam TV staníc,
pre ktoré je táto funkcia dostupná,
nájdete na internetových stránkach
www.rupkki.sk



5.2.7 POMER STRÁN

Touto funkciou je možné meniť pomer strán obrazu podľa vysielaného programu. Avšak pri správnom nastavení TV prijímača a parametrov prispôbovania obrazu nebudete takmer nikdy počas vysielania programu meniť pomer strán obrazu.



5.2.8 ZOZNAMY KANÁLOV

Môžete si vybrať užívateľsky vytvorené zoznamy, ktoré si môžete editovať v časti „TV a rádio kanály poradie“, alebo si môžete zvoliť žánrové kategórie kanálov.



5.2.9 HLAVNÁ PONUKA

Návrat do hlavného menu.



5.2.10 AUDIO STOPA

Pre voľbu vhodnej jazykovej stopy. Niektoré kanály alebo niektoré relácie sú vysielané s rôznymi jazykovými stopami. Vám sa prehráva jazyková stopa podľa nastavenia preferovaného jazyka audia, ktorý ste si nastavili počas inicializácie STB.



5.2.11 TITULKY

Pre voľbu výberu titulkov. Podobne ako pri voľbe stopy audia, niektoré kanály alebo niektoré relácie sú vysielané s titulkami, ktoré si môžete takto zobrazíť alebo vypnúť.



5.2.12 HĽADAŤ

Funkcia slúži pre rýchle vyhľadanie kanálu v zozname kanálov a následne prepnutie na daný kanál. Zároveň môžete využiť možnosť zobrazenia kanálov podľa „výberu kategórie“, ktorá Vás zaujíma, pričom sa Vám v ponuke „kanály“ zobrazia iba tie kanály, ktoré patria do danej kategórie.



5.3 PONUKA KANÁLY

Vyvoláte ju stlačením tlačidla
„Doľava“
kruhového ovládača.




zobrazí sa zoznam kanálov a práve vysielaných relácií. Po zozname sa pohybuje stláčaním šípky nadol/nahor, alebo rýchlym posunom o stránku hore/dole použitím tlačidiel „PgUp“ alebo „PgDown“.



alebo




Ďalej máte možnosti získať informácie o programoch – tlačidlo „Doľava“, ďalej detail programu – recenzie a doplňujúce informácie – tlačidlo „Doprava“. Aj v tomto menu môžete spustiť program od začiatku, prepnúť na daný kanál, alebo ho nahráť – tak ako bolo popísané vyššie.



Späť sa vrátite napríklad stlačením tlačidla „Menu“

MENU

OK



Stlačením tlačidla
„MENU“
sa vrátite späť.



Stlačením tlačidla
„OK“
prepnete na zvolený kanál.



alebo prepnutím na zvolený kanál tlačidlom „OK“.

6

BLIŽŠIE INFORMÁCIE K VOĽBE PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA

OK

V programovom sprievodcovi sú zobrazené vysielané programy TV staníc na časovej lište, aktuálny čas ukazuje červená vertikálna čiara. Pokiaľ stlačíte na zvolenom programe „OK“ dostanete sa k ďalším informáciám o konkrétnom programe.



K dispozícii máte možnosti: Späť, Prepnúť na kanál, Sledovať od začiatku (ak je to pre daný kanál možné), Detaily k relácii (pokiaľ sú k dispozícii), Audio stopa (pokiaľ sú k dispozícii), Nahrať – (ak je to pre daný kanál možné), Hľadať – relácie podľa názvu, Kalendár – pre prepínanie dňa v TV programe, Zavrieť.



7

MENU

HLAVNÁ PONUKA



V hlavnej ponuke sa nachádzajú všetky dôležité funkcie našej digitálnej TV. Menu je doplnené o informácie o počasi vo Vašom regióne. V rámci ponuky sa pohybujete pomocou šípok, výber zvolíte pomocou tlačidla „OK“.



7.1 TELEVÍZIA

Zvolením Televízie z hlavnej ponuky sa STB prepne do režimu prehrávania živého TV vysielania, čo je zvyčajne najpoužívanější režim.



7.2 PROGRAMOVÝ SPRIEVODCA

Pri voľbe Programový sprievodca sa aktivuje menu popísané v kapitole 6.



7.3 VIDEOSLUŽBY

Pri voľbe Videoslužby sa zobrazia dve možnosti – Požičovňa a Nahraté programy, prípadne špeciálne služby ako HBO ON DEMAND a TOP FUN.



7.3.1 POŽIČOVŇA

Dostanete sa k obsahu filmovej ponuky našej virtuálnej požičovne. Pokiaľ sa rozhodnete zakúpiť si niektorý z filmov, stlačte „OK“. Systém Vás vyzve na zadanie PIN nákupu, ktorý ste si nastavili pri inicializácii služby. Film máte k dispozícii na 24 hodín – s plnou funkcionalitou ako z bežnej DVD požičovne. Pokiaľ máte službu predplatenú ako balík (HBO OD) PIN pri zapožičaní každého filmu nie je vyžadovaný.



PIN NÁKUPU SI MÔŽETE ZMENIŤ V ČASTI NASTAVENIA V HLAVNEJ PONUKE.



7.3.2 NAHRATÉ PROGRAMY

Dostanete sa k programom, ktoré ste si dali nahráť. Nahratý program si môžete prehrať, pokiaľ ste ho nestihli pozrieť celý, nájdete ho v záložke „rozpozierané“ a pomocou funkcie „sledovať“ pozerateľ od naposledy zastaveného miesta, prečítať si informácie o ňom, môžete ho uzamknúť rodičovským zámkom a po jeho pozretí ho môžete vymazať. Počet nahrávok je limitovaný kapacitou Vášho nPVR priestoru, ktorá je daná službou, ktorú máte predplatenú. Tento objem si môžete natrvalo alebo dočasne rozšíriť dokúpením špeciálneho balíčka „Rozšírenie nPVR“. Nahraté relácie v nPVR môžu byť najviac 1/2 roka staré, potom sa automaticky mažu.



V zozname relácií sa pohybujete pomocou šípok. Stlačením tlačidla „OK“ sa zobrazia ďalšie možnosti.

V zozname sa pohybujete
pomocou
„šípok“



Stlačením tlačidla
„OK“
sa zobrazia ďalšie možnosti.



Seriálové nahrávanie: Sem sa zaradia programy nahraté s použitím funkcie “Nahrát všetky epizódy”. Tu je možné vykonávať zmeny v nasledujúcich nahrávkach ďalších epizód. Ako aj zrušenie seriálového nahrávania, či vymazania jednotlivých epizód.



Jednotlivé položky kontextového menu majú nasledovný význam:



návrat do zoznamu nahrávok



pokračovať v živom sledovaní TV kanálu



spustiť prehrávanie relácie



detailné informácie o nahratej relácii



nahrať zvolenú reláciu



Hľadať v zozname nahrávok



Naplánovať nahrávanie relácie



Zavrieť

zamknúť reláciu rodičovským zámkom

prepnúť spôsob zobrazovania relácií v zozname, z obrázkového na textový zoznam alebo opačne, tento spôsob zobrazenia sa uloží a zapamätá


vymazať reláciu z nahrávok

návrat do ponuky videoslужieb



7.3.3 OVLÁDCIE PRVKY PRI PREHRÁVANÍ ZO ZÁZNAMU

V kapitole 5 sa popisuje informačná lišta. Pri živom vysielaní sa zobrazí po stlačení tlačidla „OK“. V prípade, že stlačíte tlačidlo „OK“ počas prehrávania relácie zo záznamu, zobrazí sa špeciálna informačná lišta. Je to lišta, ktorá okrem toho, že zobrazuje názov relácie, jej trvanie a časovú os, obsahuje aj ovládacie prvky pre vykonávanie operácií – pozastavenie obrazu, zrýchlený posuv vpred/vzad rýchlosťou 4x alebo 16x a tlačidlo pre zastavenie prehrávania. Medzi jednotlivými ovládacími prvkami sa pohybujete kurzorovými tlačidlami (šípka nahor, nadol, vpravo, vľavo) a voľbu vyberáte tlačidlom „OK“. Takto sa môžete kurzorom (žltó zvýraznený prvok) presunúť aj na časovú os, na ktorej sa môžete pohybovať kurzorovým tlačidlom vpravo/vľavo a následne sa tlačidlom „OK“ presuniete v sledovanom zázname na želané miesto. Orientovať sa môžete aj v ubehnutom čase relácie, ktorý je zobrazený nad časovou lištou v žltom oválnom poli. Zvolením prvého ovládacieho prvku „malý prerušovaný obdĺžnik“ prepnete informačnú lištu do štandardného režimu informačnej lišty.



7.4 RÁDIO

Dostanete sa k zoznamu Vašich obľúbených rádiostaní. Odporúčame Vám prepojiť STB s Vaším domácim AV zariadením, aby ste si vychutnali digitálny zvuk, ktorý je neporovnateľne kvalitnejší ako pri bežnom terestriálnom vysielaní. Samozrejme potom môžete TV vypnúť. Prepínať rozhlasové stanice môžete prostredníctvom diaľkového ovládača k STB.






7.5 INTERNETOVÝ PREHLIADAČ

Aktivujete internetový prehliadač so základnou funkcionalitou webu. Tento prehliadač slúži na základné prehliadanie webových stránok. Pre zadávanie vyhľadávaných stránok môžete použiť virtuálnu klávesnicu (na obrázku), alebo pre Vaše väčšie pohodlie si môžete pripojiť bezdrôtovú klávesnicu a myš do USB portu na STB.



VIRTUÁLNA KLÁVESNICA – spustíte klávesou Text





7.6 PRE DOSPELÝCH

Dostanete sa k obsahu, ktorý nie je vhodný pre deti. Môžete si vybrať z nasledujúcich možností: Požičovňa alebo Nahraté programy. Prístup do týchto sekcií je možný len po zadaní Rodičovského zámku.



7.7 HRY

Dodoplnili sme 3 jednoduché, ale veľmi obľúbené hry pre Vaše pobavenie. Zahrajte si hry **Had**, **Tetris**, **Solitaire**.



7.8 PLÁNOVAČ

Pomocou tejto funkcie jednoducho nastavíte čas zapnutia, alebo vypnutia STB.



7.9 NASTAVENIA

Pri tejto voľbe máte k dispozícii možnosti:





7.7.1 SAMOOBSLUHA

* funkcia je v prípravnej fáze.
Uvedieme ju už čoskoro!

V tejto sekcii si budete môcť zakúpiť ľubovoľný programový balík. Programový balík máte okamžite k dispozícii, až kým sa ho nerozhodnete odhlásiť. Odhlásenie programového balíka je tiež veľmi jednoduché a vybavíte ho prostredníctvom tohto menu rovnako ako pri zakúpení programového balíka. Systém Vás vyzve na zadanie PIN nákupu, ktorý ste si zvolili pri inicializácii STB. Zvolený programový balík Vám bude vyúčtovaný vo Vašej mesačnej faktúre. Minimálne fakturačné obdobie je 1 mesiac, teda programový balík môžete odhlásiť až po uplynutí jedného mesiaca. Naša digitálna TV Vás sama informuje o tom, čo máte aktivované, čo nie a čo si môžete aktivovať. Zároveň Vás systém upozorní, ak by ste si náhodou chceli objednať programy alebo služby, ktoré už sú súčasťou iných balíkov.





7.7.2 TV A RÁDIO KANÁLY, PORADIE

V tejto sekcii si môžete usporiadať TV a Rádio kanály tak, ako to Vám vyhovuje. Postup je priamo na TV obrazovke. Môžete si vybrať z dvoch možností nastavenia kanálov, a to „ručne“ alebo „obnoviť pôvodné nastavenia“. Ak sa rozhodnete pre prvý spôsob, stačí program označiť stlačením „OK“ – presunúť na požadované miesto šípkou nahor/nadol a znovu stlačiť „OK“. Ak zvolíte druhú možnosť, obnovíte si pôvodné usporiadanie kanálov STB. V tejto sekcii viete vytvoriť vlastný zoznam obľúbených TV programov. Najprv zvolíte názov pre Váš zoznam, potom zaradíte do tohto zoznamu TV stanice, ktoré v ňom chcete mať – potvrdením OK a nakoniec vytvorený zoznam uložíte.



Každú zmenu je potrebné
„uložiť“



Po vykonaní všetkých zmien kliknite na tlačidlo Uložiť.



7.7.3 ZABEZPEČENIE

V tejto sekcii si môžete zmeniť PIN nákupu a Rodičovský zámok na novú kombináciu 4 čísel, ktorá Vám vyhovuje.



Pre zadanie nového kódu musíte poznať pôvodný kód. V prípade, že si ho nepamätáte, kontaktujte našu technickú podporu.




7.7.4 JAZYKY

V tejto sekcii sa nastavujú uprednostňované jazykové vlastnosti rozhrania STB, stopy vysielaných programov a titulkov.



Odporúčame nasledovné voľby:

- jazyk STB: **slovenčina**
- jazyk audia: **originál**
- jazyk titulkov: **žiadne**





7.7.5 NASTAVENIE SET-TOP-BOXU

V tejto sekcii nájdete možnosť nastavenia „videovýstupu“, ktorú zvolíte podľa toho, akým káblom je TV pripojený. Ďalej tu nájdete možnosť nastavenia pomeru strán obrazovky a technické informácie o samotnom STB. Taktiež sa tu nachádza možnosť Centrovania obrazovky TV.



V prípade, že máte možnosť využívať na TV prijímači HDMI konektor, odporúčame toto pripojenie STB pre maximálne kvalitný obraz. Pre model Motorola VIP1xx3 sme rozšírili ponuku výstupných módoov na:

**576i,
1080p, 1080p@25/30 a 1080p@24.**



Veľmi dôležité je nastavenie pomeru strán obrazu. Rôzne kanály a rôzne relácie sú vysielané v pomere 4:3 alebo 16:9. Pre správne zobrazenie obrazu treba v STB nastaviť, aký pomer strán má obrazovka Vášho TV prijímača a ako sa má prispôbovať obraz, vysielaný s odlišným pomerom.

8

TELETEXT

Naša digitálna TV umožňuje sledovať teletext tak, ako ste zvyknutí. Teletext vyvoláte stlačením tlačidla „TEXT“ na diaľkovom ovládači, vypnete opätovným stlačením tohto tlačidla. Teletext je prenášaný z STB aj v rámci signálu do TV prijímača, môžete ho teda čítať aj pomocou diaľkového ovládača od TV prijímača. Avšak pri zapojení TV pomocou HDMI kábla sa teletext neprenáša a je možné používať ho len ako uvedenú funkciu STB.



TIP: Pri viacnásobných podstránkach teletextu stlačte tlačidlo „INFO“ na zastavenie ich rotácie.

rotáciu stránok zastavíte
stlačením tlačidla
„info“

9

RIEŠENIE PROBLÉMOV A ČASTO KLADENÉ OTÁZKY



DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ K STB NEREAGUJE

alebo reaguje problematicky, pomaly, musíte viackrát stlačiť tlačidlo, aby ste vykonali operáciu.

Najpravdepodobnejším dôvodom je slabý výkon batérie. Pred tým, ako nás budete kontaktovať, skúste vymeniť batérie v diaľkovom ovládači za nové, najlepšie alkalické batérie typu AAA.



AKO DOSIAHNUŤ EŠTE LEPŠIU KVALITU OBRAZU

Štandardne je k STB dodávaný SCART kábel, pre lepšiu kvalitu obrazu odporúčame zakúpiť HDMI kábel. Väčšina nových TV prijímačov má HDMI rozhranie.

POUŽÍVANIE SPODNÝCH FAREBNÝCH TLAČIDIEL

červená, zelená, žltá, modrá

- tieto tlačidlá slúžia aj na rýchle spustenie niektorých funkcií alebo vyvolanie niektorých ponúk - pokiaľ sú k dispozícii pri danom TV programe.



„ČERVENÉ“ tlačidlo

- nahrávanie TV programu/zrušenie nahrávky.



„ŽLTÉ“ tlačidlo

- audio stopa, resp. jazyková mutácia programu. Zvolenú mutáciu vyberte kruhovými šípkami („Hore“/„Dole“) a potvrdte stredovým tlačidlom „OK“, taktiež otvorenie detailov nahratého programu.



„MODRÉ“ tlačidlo

- výber titulkov programu. Zvolenú mutáciu vyberte kruhovými šípkami („Hore“/„Dole“) a potvrdte stredovým tlačidlom „OK“, taktiež prepínanie thumbnail/text list v zozname nPVR (nahrávok) a VOD (požičané filmy).

RUPKKI s.r.o.

internet | digitálna televízia

RUPKKI s.r.o.

kontaktné miesto pre zákazníkov

*nájdete na sídlisku Západ I.
v budove Bytového družstva*

**Kamenárska 5, č. d. 108
052 01 Spišská Nová Ves**

e-mailová adresa: **iptv@rupkki.sk**

web stránka: **www.rupkki.sk**

telefonický kontakt: **053 / 23 999 00**

PO - PIA: 08:00 - 17:00 hod

**SO, NE: servisné stredisko k dispozícii
7 dní v týždni na uvedenom
telefónnom čísle**

adresa sídla spoločnosti a
korešpondenčná adresa

**Iliašovská 33
053 11 Smižany**

IČO: 36580392

DIČ: 2021832142

IČ DPH: SK2021832142

RUPKKI s.r.o.

internet | digitálna televízia

**r ý c h l ý
s p o ľ a h l i v ý
l a c n ý**

I N T E R N E T

do Vašej domácnosti či firmy

iba za

11.85

s dph/mesačne

www.rupkki.sk

zavolajte a zistíte viac o CENOVÝCH AKCIÁCH

053 / 23 999 00